EDID 세팅 간편 매뉴얼

VS-42UHD (4x2 HDMI Matrix Switcher)

1. EDID 저장

① 사용자 EDID 세팅없이 사용할 경우 – Default EDID 사용.

② 다음으로부터 EDID를 불러올 수 있습니다.

- OUT 1 또는 OUT 2
- The default EDID

2. EDID 세팅 방법

① 장비의 전원을 켭니다.

② 저장하고자 하는 EDID를 갖고 있는 장비를 VS-42UHD의 OUTPUT에 연결합니다.

③ EDID 버튼을 눌러 EDID 세팅 모드를 활성화합니다. EDID 버튼에 불이 들어옵니다.

참고: 10초 동안 아무 버튼을 누르지 않으면, 자동으로 EDID 세팅 모드에서 일반 운영 모드로 전환됩니다. EDID 버튼의 불이 꺼지며, 완료하지 못한 설정이 삭제됩니다.

④ "To OUT 1" (위 열) – OUTPUT 1의 EDID를 저장하고자 하는 INPUT을 선택합니다. 선택된 INPUT 버튼에 불이 들어옵니다.

⑤ "To OUT 2" (아래 열) – OUTPUT 2의 EDID를 저장하고자 하는 INPUT을 선택합니다. 선택된 INPUT 버튼에 불이 들어옵니다.

⑥ Default EDID – Default EDID를 저장하고자 하는 INPUT을 선택합니다.

참고: Default EDID를 저장하고자 하는 INPUT의 선택 방법 – 'To OUT 1'과 'To OUT 2'의 INPUT 위, 아래 버튼을 동시에 누릅니다. 선택된 INPUT의 위, 아래 두 버튼이 동시에 불이 들어옵니다.

⑦ EDID를 저장하고자 하는 INPUT 선택을 완료한 후 EDID 버튼을 누릅니다.

⑧ EDID 버튼의 불이 깜빡거림과 동시에 EDID 저장이 자동으로 시작되며, EDID 저장이 완료된 후 EDID 버튼의 불이 꺼집니다.

⑨ EDID 버튼의 불이 꺼짐과 동시에 자동으로 EDID 세팅 모드에서 일반 운영 모드로 전환됩니다.